

Phụ lục 1: Hướng dẫn sử dụng trạm vận chuyển bằng khí nén

1. Hướng dẫn an toàn

- Không được đưa bất kỳ vật gì vào trong miệng ống của trạm. Không mở cửa trạm khi hệ thống đang hoạt động.
- Tránh để rác hoặc các chất lỏng gần với hệ thống.
- Chỉ sử dụng carrier của hãng cung cấp, không được sử dụng bất cứ một vật lạ nào thay thế.
- Làm sạch các carrier bằng vải mềm ẩm.
- Trong trường hợp hệ thống không hoạt động phải thông báo ngay cho bộ phận kỹ thuật của bệnh viện.

2. Hướng dẫn sử dụng

- Trước khi thực hiện đưa carrier vào trạm, đưa màn hình về trạng thái Standby bằng cách sử dụng các phím con trỏ “←”, “↑”, “→”, “↓”, như hình dưới đây.
- Chuyển mẫu vào bên trong Carrier, đóng chặt nắp lại ở cả hai đầu của Carrier.
- Đặt Carrier vào vị trí gửi.
- Nhấn số trạm + phím E để thực hiện gửi Carrier. (Nhấn phím * để xóa)

